

Регламент ТО Toyota Land Cruiser

П - проверка | С - смазка | ПС - проверка и смазка | З - замена | Р - регулировка | О - очистка

Периодичность прохождения ТО (месяцы или километры), что раньше.

Пробег в тыс. км.		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140
1	Приводные ремни (бензин)	-	П/Р	-	П/Р	-	П/Р	-	П/Р	-	П/Р	П/Р	П/Р
2	Приводные ремни (дизель)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	П/Р	П/Р	П/Р
3	Масло ДВС и масляный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
4	Уровни жидкостей (омыватели стекол и фар, антифриз)	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
5	Наличие утечек и повреждений узлов автомобиля и агрегатов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
6	* Радиатор и система охлаждения (трубки и соединения)	-	-	-	П	-	-	-	П	-	П	П	П
7	** Антифриз	Первая замена через 160 тыс. км., затем каждые 80 тыс. км.											
8	Свечи зажигания (бензин)	Через 100 тыс. км.											
9	Шланги для замера давления выхлопных газов в сажевом фильтре DPF (дизель)	Замена каждые 36 месяцев											
10	Проверка системы выпуска отработанных газов на герметичность	-	П	-	П	-	П	-	П	-	П	П	П
11	Аккумулятор (зарядка, уровень и плотность электролита, состояние клемм)	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
12	Воздушный фильтр (с установленной и не установленной предочисткой) (бензин)	-	П	-	З	-	П	-	З	-	П	З	П
13	Воздушный фильтр (с установленной и не установленной предочисткой) (дизель)	П	П	З	П	П	З	П	П	З	П	П	З
14	Топливный фильтр-отстойник (дизель)	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
15	Топливный насос для сдвоенного бака	Замена каждые 300000 км.											
16	Топливный фильтр (дизель)	Замена после появления сообщения о замене фильтра.											
17	Топливный фильтр (бензин)	Замена через 80 тыс. км.											
18	Дымность выхлопных газов (дизель)	-	-	-	П	-	-	-	П	-	-	-	О
19	Топливопровод, крышка топливного бака	-	-	-	П	-	-	-	П	-	П	П	П
20	Адсорбер паров топлива (бензин)	-	-	-	П	-	-	-	П	-	-	П	-
21	Проверка тормозной системы (колодки, тормозные диски, стояночный тормоз и т.д.)	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
22	Стояночный тормоз (барабаны и колодки)	-	П	-	П	-	П	-	П	-	П	П	П
23	Тормозная жидкость	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П	П	П
24	Вакуумный насос усилителя тормозов (дизель)	Проверка каждые 200 тыс. км., замена лопаток											

25	Рулевое колесо, рулевое управление (наличие люфтов, пыльники)	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
26	Приводные валы и пыльники	-	п	-	п	-	п	-	п	-	п	п	п
27	Смазка карданных валов, проверка затяжки болтов	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р
28	Ступичный подшипник, пыльники и шарниры подвески	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
29	Жидкость АКПП	-	-	-	п	-	-	-	п	-	-	п	-
30	Проверка, замена масла в раздаточной коробке	-	-	-	п	-	-	-	п	-	-	п	-
31	Передний дифференциал (масло)	-	п	-	з	-	п	-	з	-	п	з	п
32	Задний дифференциал (масло)	-	п	-	з	-	п	-	з	-	п	з	п
33	*** Жидкость в системе контроля уровня подвески	-	-	-	-	-	-	-	-	-	з	-	-
34	*** Воздушные камни контроля уровня подвески	-	-	-	п	п	п	п	п	п	п	п	п
35	Шины, давление в шинах	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
36	Наружные и внутренние световые приборы, гудок, работа стеклоочистителей и омывателей	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
37	Фильтр салона	-	з	-	з	-	з	-	з	-	з	з	з
38	Кондиционер, уровень хладагента	-	п	-	п	-	п	-	п	-	п	п	п
<p>* Очистка радиатора при необходимости, проверка соединения шлангов, проверка на наличие коррозии.</p> <p>** Если антифриз не Toyota Super Long Life Coolant рекомендуется менять через каждые 80000км.</p> <p>*** Для автомобилей, оборудованных регулируемой гидроподвеской АНС</p>													